

STAVSI - JAK ZALOŽIT STAVBU?

Z důvodů vyrovnání nerovností základové desky se první řada tvárnic STAVSI zakládá na maltové (malta typ M5) nebo betonové lože v síle cca 5mm na hydroizolačním pásu!



Průběžně je třeba pečlivě kontrolovat rovinu na ložných plochách tvárnic a pravé úhly stěn!

Tvárnice se pokládají bočními stěnami na doraz maximálně těsně k sobě!

Příčky se navazují kolmo na drážky nosných stěn!

Tak se položí celá první řada tvárnic nosných stěn i příček!



Do vnitřních drážek na styku dvou tvárnic se zasunou na doraz vnitřní spojovací lišty s délkou 100mm!



Do každé druhé vnější drážky tvárnic se zasune vnější spojovací lišta s délkou 100mm!



Nejprve se usadí rohové tvárnice a vyrovnají se na stejnou výšku a do pravých úhlů!

Provázkem se určí hrany budoucích stěn mezi rohovými tvárnicemi a na maltu se do roviny usazují další tvárnice!

