

# STAVSI - JAK STAVĚT NOSNÉ ZDIVO?



Každá řada STAVSI se začíná od rohů s převázáním tvárnic ve spodní řadě!



Tvárnice se pokládají bočními stěnami na doraz maximálně těsně k sobě!

Do vnitřních drážek na spojích sousedních tvárnic ve druhé řadě se na doraz postupně zasouvají vnitřní spojovací lišty o délce 300mm!

Do volných vnějších drážek ve druhé řadě se zasouvají vnější spojovací lišty o délce 300mm!

V dalších řadách se zasouvají na doraz do příslušných drážek spojovací lišty o délce 400mm!

Lišty po zasunutí musí končit v polovině výšky tvárnice kvůli svislé vazbě tvárnic v řadách nad sebou!

Vnitřní spojovací lišty se zasouvají pouze do vnitřních drážek, vzniklých na bočním spoji sousedních tvárnic položených v řadě!



Tam, kde se nepokračuje v další řadě, se lišty doplní tak, aby končily s ložnou plochou tvárnic (otvory oken, vrchol stěn)!

V místech, kde budou podle projektu **tažené sítě**, lze **vnější spojovací lišty vynechat!**

V **bocích stěn** (ve stavebních otvorech) se **používají vnější spojovací lišty!**



Ve skladbě stěny mohou být maximálně 3 spáry nad sebou!

Pracovníci mohou pracovat nezávisle na sobě v různých místech stavby!

K montáži se používá ruční jednoduché nářadí!

K případnému řezu, motorová rozbrušovačka (kotouč 330mm).

